

1. Introducción

1.1 Compatibilidad:

FASST 2.4G: Sistemas de aire (Modo 7CH/Multi Modo)
FrSky TF Módulos: TF-8M, TF-14M

1.2 Especificaciones:

Numero de canales: 7
Rango de voltaje de funcionamiento: 3.5V~10V
Rango de Temperatura de funcionamiento: -10℃~60℃
Dimensiones: 37*22*8mm
Peso: 7.8g



1.3 Características:

- 1) M5s ligero de peso y físicamente m5s peque5os;
- 2) Dos opciones de configuraci3n de failsafe seleccionable.

2. Instalaci3n:

2.1 Emparejamiento:

Encienda el transmisor, conecte la bater5a al receptor mientras presiona el bot3n de F/S del receptor. Despu3s de que el LED rojo est3 desactivado y LED verde es s3lido, se completa el proceso de enlace y el receptor quedar3 enlazado.

2.2 Configuraci3n del Failsafe:

El TFR6 admite dos opciones de configuraci3n seleccionables de failsafe, o bien utilizar failsafe nativo posici3n ajuste preestablecido en el lado del transmisor, o establecer failsafe en TFR6.

2.2.1 Utilizar posici3n failsafe nativo preestablecido en el lado del transmisor:

Si no deshabilita failsafe del transmisor, TFR6 utilizar3 posici3n failsafe nativo de programaci3n del transmisor.

2.2.2 Habilitar failsafe en TFR6 :

TFR6 soporta la funci3n de failsafe en todos los canales. Siga los pasos siguientes para activar el Failsafe del TFR6:

- 1) Empareje su receptor primero, y despu3s anule la funci3n Failsafe de su emisora;
- 2) Configure todos los mandos a la posici3n deseada para Failsafe en su emisora;
- 3) Pulse brevemente el bot3n de F/S de su receptor, el LED VERDE de su receptor empezar3 a parpadear dos veces, indicando que el Failsafe est3 configurado.

Si no necesita m5s la funci3n de failsafe, simplemente enlazar el receptor para establecer el modo de failsafe por defecto.

Sugerencia: Si no deshabilitar failsafe del lado del transmisor, TFR6 utilizar3 posici3n failsafe nativo preestablecido en la Emisora.

Traducido por: Manowarm

2.3 Estado de LEDs:

LED ROJO	LED VERDE	Modo
Apagado	Encendido	Modo Normal
Encendido	Encendido	Esperando Emparejamiento
Parpadeando	Encendido	Se5al Perdida
Encendido	2 Parpadeos	Configurando Failsafe