



Manual de Instrucciones TFR6

1. Introducción

Compatibilidad con los sistemas

FASST 2.4G Air Systems (7CH Mode/Multi Mode): 6EX, 7C, TM-7, TM-8, T8FG, T10C, TM-10, T10CG, T12Z, T12FG, TM-14, T14MZ, etc.

Numero de canales: 7

Rango de Voltaje: 3.5V~10V

Dimensiones: 37*22*8mm

Peso: 7.8g



Características:

- 1) Un peso más ligero y físicamente más pequeños;
- 2) Dos opciones de configuración a prueba de fallos seleccionables.

2. Setup

*Procedimiento de enlace:

Encienda el transmisor, conectar la batería al receptor mientras presiona el botón del receptor F / S. Después de que el LED ROJO está apagado

y GREEN LED es sólido, el proceso de unión se ha completado y el receptor está funcionando normalmente.

* Configuración modo a prueba de fallos:

El receptor TFR6 dispone de dos opciones de configuración a prueba de fallos seleccionables, ya sea usan preestablecido posición de seguridad nativa del lado del transmisor, o

Uso posición de seguridad nativa prefijado en el lado del transmisor:

Si no anula la prueba de fallos en el lado transmisor, TFR6 utilizará posición a prueba de fallos nativa de preajuste en el lado transmisor.

*Establecer mecanismo de seguridad en TFR6:

TFR6 compatible con la función a prueba de fallos para todos los canales. Siga los pasos siguientes para configurar a prueba de fallos en TFR6:

- 1) Enlace el receptor primero, y desactivar a prueba de fallos en el lado transmisor;
- 2) Coloque todos los controles del transmisor a la posición de seguridad deseado;
- 3) Pulse brevemente el botón F / S del receptor, el LED verde del receptor parpadeará dos veces, indicando que el mecanismo de seguridad se establece

con éxito.

Si usted no necesita la función a prueba de fallos, volver a enlazar el receptor para ajustar el modo a prueba de fallos de forma predeterminada.

LED Status:

LED ROJO

OFF
ON
PARPADEO
ON

LED VERDE

ON
ON
ON
Parpadea dos veces

MODO

Modo Normal
Esperando para obligarse.
Pérdida de señal
Establecido prueba de fallos