




HEPP-Serie Elektro-Modellflugzeug

Bedienungsanleitung



Vorsichtsmaßnahmen: Dieses Modell ist kein Spielzeug! Zum ersten Mal Bauherren und die Kinder unter zwölf Jahren sollten um Unterstützung von den Leuten mit Modellbau Erfahrung, um sicherzustellen, das Flugzeug "richtig zusammengesetzt.

Schwere Verletzungen können aus dem Missbrauch dieses Produkt führen. Sie sind für dieses Modell Montage verantwortlich und einen sicheren Betrieb. Bleiben Sie immer bei Ihrem Betrieb sicher.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt H-King. Bitte durch th Anleitung gründlich zu lesen, bevor Zusammenbau dieses Modells. (Mit unserer Produkte verbessert, die Bilder in dieser Anleitung kann nicht die tatsächliche Modell, das Sie Montage werden)

Packliste: Ihr Paket sollte folgende Angaben enthalten: Rumpf, Tragfläche, Querruder, Stabilisator, Aufzug, Seitenleitwerk, Seitenruder, Fahrwerk Teile, Oberflächenwinkel und Verknüpfungen (als Abbildung 1 gezeigt). Bitte

überprüfen Sie Ihre Box, wenn Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an den Händler.




Bild 1




Bild 2

Abschnitt A. Installieren Sie den Stabilisator Installieren Sie den Stabilisator im Rumpf. Ausrichten der Stabilisator sorgfältig Gewährleistung der Stabilisator zentriert im Rumpf und 90 Grad zu den Rumpfseiten. Dann kleben Sie den Stabilisator in Stelle mit 502 Sofort Klebstoff. Wie Abb. 2, 3, 4 dargestellt.



Bild 3




Bild 4

Abschnitt B. Installieren Sie die Hauptflügel Installieren Sie die Tragfläche in den Rumpf, Tragfläche ausrichten sorgfältig die Gewährleistung der Flügelplatte ist im Rumpf und 90 Grad zu den Rumpfseiten zentriert. Dann kleben Sie die Flügelplatte in Stelle mit 502 Sekundenkleber. Als Abb.5, 6, 7, 8 dargestellt.



Bild 5




Bild 6




Bild 7




Bild 8

Abschnitt C installieren, Seitenruder und Querruder Bild 8 installieren Sie das Seitenleitwerk in den Schlitz des Rumpfs. Versichern das Seitenleitwerk ist in der Mitte des Rumpfs und der Platz zu den Rumpfseiten und Stabilisator zentriert. Dann kleben Sie das Seitenleitwerk in Stelle mit 502 Instant 10 gezeigt.




Bild 9




Bild 10

Installieren Sie den Aufzug in den Rumpf (Abb. 11), legen Sie die Scharniere in der Stabilisator, dann kleben die Stelle mit 502 Sekundenkleber. Versichern kann der Aufzug, um bestimmte Winkel, die benötigt spinnen. (Abb. 12). Suchen Sie die Ruderscharniere in der gleichen Weise wie den Aufzug. Befestigen Sie das Ruder in die Seitenflosse (Abb. 13).




Bild 11




Bild 12




Bild 13




Bild 14

Wiederholen sie das für das Querruder.

Abschnitt D. installieren Sie das Fahrwerk und Spornrad Fahrwerk Teile als Abb.14 gezeigt. Suchen Sie die Zahnräder auf der Metalldraht (Abb.15). installieren Sie das Fahrwerk in den Rumpf (Abb.16), die Holzchips in den Schlitz (Abb.17), dann kleben der Ort mit 502 Sekundenkleber (Abb.18).




Bild 15




Bild 16




Bild 17



Bild 18

Abschnitt E. Installieren Sie die Servos, Winkel und die Verbindungsgestänge kleben Holz Chip der Servo auf der Servo Loch, legen Sie die Servo innen, und befestigen Sie sie mit Schrauben (Abb.19). Kleben Sie den Winkel an der Stelle jeder Oberfläche (Abb.20). Setzen Sie den Schrumpfschlauch über die Verbindung Gestänge, stellen Sie die Verbindung Gestänge entsprechende Länge und Wärme der Röhre, die zwei Verknüpfungen (Abb.21, 22) anzuschließen. Montieren Sie die Gestänge und die Verknüpfungen mit 502 Sekundenkleber. (Abb.23). Gemeinsame Servohebel, Gestänge Gestänge und Oberflächenwinkel wie pic.24 gezeigt Gestänge Gestänge von Quer-, Höhen-und Seitenruder sind alle in der gleichen Art und Weise montiert.




Bild 19




Bild 20



Bild 21




Bild 22




Bild 23




Bild 24

Abschnitt F. Installieren Sie die elektronischen Geräte Befestigen Sie den Motor in der Firewall mit Schrauben (Abb.25) i den Propeller (Abb.26) installieren. Schließen Sie die ESC-Motor, fixieren Sie die ESC im Rumpf mit Kreppklebeband (Abb. 27).




Bild 25



Bild 26




Bild 27




Bild 28

Setzen Sie die elektrischen Leitungen von ESC, die Batterie in das Batteriefach verbunden wird, und fügen Sie die Maskierung Klebeband im Batteriefach . (Abb.28) Schließen Servokabel an den Empfänger, und befestigen Sie den Empfänger in den Rumpf mit Kreppklebeband (Abb.29, 30).




Bild 29






Bild 30

Montage ist abgeschlossen

MX2 HEPP A color scheme



MX2 HEPP B color scheme



Section G: SPECIFICATION			
WING SPAN	955mm	WEIGHT	550g (without battery)
TOTAL LENGTH	945mm	MOTOR	2834; 2215; 2217; 950-1100KV
WING AREA	15.2dm ²	ESC	25-30A
SERVO	1.5-2kg/cm; 0.1-0.2S(4pcs)	BATTERY	3S 11.1V 1000-1300MAH
PROPELLER	1047 / 1147	CENTER OF GRAVITY	85-90MM from L.E. at root
CONTROL THROWS			
AILERON	35-40 degree		
ELEVATOR	40-45 degree		
RUDDER	40-45 degree		

ACHTUNG:

1. NIE Flug auf extrem schlechtes Wetter, wie heftigen Wind, Pool Sicht, regen usw.
2. NIE Flug in der Menge, in der Nähe der Gebäude oder Hochspannungskabel.
3. Sicherzustellen, dass die Radio-und Servos gut funktioniert, ist der Akku voll aufgeladen vor dem Flug.
4. Freshman sollte Flug mit der Leitung von erfahrenen Personen.
5. NIE Flug das Flugzeug, um Ihre Runde zurück. Nie andere aussetzen reale Gefahr.
6. Beachten Sie, dass Sie für die Flugsicherheit verantwortlich sind. Genießen Sie Ihren sicheren Flug!

----- ~ [Www. Hobbyking. com](http://Www.Hobbyking.com) -----